### Please Read and Save this Use and Care Book.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility or call the appropriate tollfree number on the front of this manual for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used, but must be used only when the blender is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
- Always operate blender with cover in place.
- When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS. This product is for household use only.

# POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

## TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel

### **ELECTRICAL CORD**

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over. **Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

### HOW TO USE

This product is for household use only.

### **GETTING STARTED**

- Remove all packing material and any stickers from the product.
- Remove and save literature.
- Please go to www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section of
- Wipe outside of appliance with a damp cloth; dry thoroughly.

### **BLENDER JAR ASSEMBLY**

- 1. Turn blending jar upside down and place flat on countertop or work surface. 2. Put gasket on top of blade assembly. Place blade assembly with gasket into bottom opening of the jar with blades facing down.
- 3. Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight (B).
- 4. Turn assembled jar right side up.
- 5. Place lid with measuring cup lid insert onto blending jar.
- 6. Uncoil power cord from storage area under the base.
- Note: Do not plug in the cord.
- 7. Place jar assembly on base, making sure it is pressed firmly into place. (Jar base should not extend more than 1/8-inch above the rim at the top of the base) (C).
- 8. Blender is now ready for use.









# **USING YOUR BLENDER**

- If the appliance overheats, please unplug, wait 30 seconds and then plug in again. If it happens again, repeat the same process.
- If appliance runs for more than 2 minutes, the motor will shut off. If this occurs, press any speed button to resume operation. • The PULSE function will stop working after 20 seconds. If the PULSE (P)
- function stops working, simply unplug the power cord and wait 5 seconds for the unit to reset.
- The one-touch ICE CRUSH function works 2 seconds on and 2 seconds off for a total of 7 cycles or 28 seconds.
- 1. Make sure appliance is OFF (0).
- 2. Place foods to be blended into jar, liquid first.
- 3. Place lid on jar; make sure measuring cup lid insert is in place.
- 4. Place the jar on the base of the blender.
- 5. Plug power cord into outlet.

**Note:** When in use, do not leave blender unattended. When using hard foods, such as ice, cheese, nuts and coffee beans, keep one hand on the lid to keep blender in place.

- 6. Select the speed that best suits your desired task (see SPEED CHART).
- 7. When blending thick mixtures, such as smoothies, power drinks and milkshakes press the PULSE (P) button several times to begin the blending process. Press the PULSE (P) button for no more than 5 seconds at a time. This helps break up the ice and distribute the ingredients.
- 8. Open the lid insert to add ingredients while the blender is running and drop ingredients through the opening (D).

## Important: Do not remove the lid while the blender is running.

- 9. When finished, press the OFF/PULSE (P/0) button. Make sure blades have completely stopped before attempting to remove the blending jar from the
- 10. To remove the jar, grasp the handle and lift straight up. Do not twist the iar.
- 11. Remove lid to pour.
- 12. Always unplug the appliance when not in use.

### BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

- Cut food into pieces no larger than -inch for use in the blender.
- When preparing foods that have several different kinds of ingredients, always add liquid ingredients first.

When ingredients splatter onto the sides of the iar or the mixture is very thick, press the OFF (0) button to turn appliance off. Remove the lid and use a rubber spatula to scrape down the sides of the jar and to redistribute the food pushing food toward the blades. Replace the lid and continue

### Important: Blender should always have lid in place when in use. Caution: Do not place blending jar on base when motor is running.

- The lid cap holds up to 1.5 oz. liquid and can be used as a measure when adding ingredients such as juices, milk, cream and liquor (E).
- When making bread crumbs, chopping nuts or grinding coffee beans make sure blending jar is completely dry.
- When using PULSE (P) function use short bursts. Allow the blades to stop rotating between pulses. Do not use PULSE (P) for more than 20 seconds.
- Use the PULSE (P) button to begin the blending process when preparing beverages that include ice cubes; this helps to produce a smoother texture.
- The PULSE (P) function is helpful when short bursts of power are needed such as when preparing thick smoothies or milkshakes, chopping nuts or grinding coffee beans.
- It is helpful to begin the blending process on the lowest speed and then increase to a higher speed, if necessary.
- To stop blending, press the OFF (0) button at any time.
- When blending hot liquids, always let them cool at least 5 minutes before blending. Before beginning to blend, remove the measuring cup lid insert and put it back with the opened side tilted away from you. Cover lid with a cloth to avoid splattering and only use lowest speed (1). Do not blend more than 2 to 3 cups at a time.
- DO NOT place any of the following in the blender:
- o Large pieces of frozen foods
- o Tough foods such as raw turnips, sweet potatoes and potatoes
- o Bones
- o Hard salami, pepperoni and hard sausages
- o Boiling liquids (cool for 5 minutes before placing in blending iar)
- Several other DON'TS: o Do not operate blender without the lid on the blending jar.
- o Do not store foods in the blending jar.
- o Do not overfill the blender. (The blender is more efficient with less rather than more.) o Do not use PULSE (P) for more than 5 seconds at a time. Release the
- PULSE (P) button; allow the blender to rest briefly, then continue. o Do not run blender for longer than 30 seconds when using dry foods and 2 minutes when blending liquids. Scrape down sides on blending iar, if
- o Do not use if blender jar is chipped or cracked.
- Tasks NOT recommended for the blender:

necessary and continue blending.

- o Whipping cream
- o Beating egg whites
- o Mixing dough
- o Mashing potatoes o Grinding meats
- o Extracting juice from fruits and vegetables

### CARE AND CLEANING

- 1. Before cleaning, turn OFF (0) and unplug appliance.
- 2. Lift blending jar by handle off power base.
- 3. Remove jar base by turning counterclockwise until loose.
- 4. Remove gasket and blade assembly.
- Caution: Blades are sharp, handle carefully
- 5. Remove lid and measuring cup lid insert.
- 6. Wash removable parts by hand or in your dishwasher. Place jar on bottom rack and the rest of parts on top-rack only.

# Important:

- Do not place jar parts in boiling liquids.
- Do not immerse base in liquid. Wipe base with damp cloth and dry
- · Remove stubborn spots by rubbing with damp cloth and nonabrasive

**Note:** If liquids spill onto base, wipe with damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

### **OUICK CLEANING**

For quick cleanup, combine 1 cup of hot water and a drop of liquid dish soap in the blending jar. Cover and blend on MIX for about 30 seconds. Discard liquid and rinse jar thoroughly.

For convenient storage, wrap the cord around the supports on the bottom of the blender base is not fully rewound, pull out the cord and steer cord evenly onto the reel.

### NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult www.blackanddeckerappliances.com

## TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada) What does it cover?

 Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

### For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase. What will we do to help you?
- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

### How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase • Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

### How does state law relate to this warranty?

 This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.



# **BLACK&DECKER®**

**POWERFUL DIE-CAST BLENDER** MÉLANGEUR **PUISSANTE** À BASE MOULÉE

USA/Canada 1-800-231-9786 Accessories/Parts 1-800-738-0245 Register your product at www.prodprotect.com/applica

USA/Canada 1-800-231-9786 Accessoires/Pièces 1-800-738-0245 Inscrire votre à l'adresse www.prodprotect.com/applica



# **POWERFUL DIE-CAST** BLENDER

- Measuring cup lid insert (Part # 081176FI)
- †2. Lid (Part # 081175MZ149) †3. Perfect Pour™ glass
  - (Part # 99013) 4. Handle
- †5. Gasket (Part # 09146-1)
- †6. Blade assembly (Part # 77982) †7. Jar base (Part # 03517MZ148)
- blending jar (6-cup / 48 oz.) 8. Stability interlock system 9. Blender base
  - 10. Cord wrap (not shown)

11. Control panel

**Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

# MELANGEUR **PUISSANTE À BASE MOULÉE**

Product may vary slightly from what is illustrated.

- † 1. Fiche du couvercle du verre doseur (Pièce nº 081176FI)
- † 2. Couvercle (Pièce nº 081175MZ149)
- † 3. Récipient de mélange en verre Perfect Pour™c (6 tasses/48 oz/1.4 l) (Pièce nº 99013)
- † 5. Joint (Pièce nº 09146-1)
- † 7. Socle du récipient (Pièce nº 03517MZ148) 8. Mécanisme de verrouillage de stabilité

† 6. Ensemble de lame

(Pièce nº 77905)

9. Socie du mélangeur 10. Compartiment de rangement du cordon (non illustré) 11. Panneau de commande

Remarque: † indique les pièces pouvant être retirées / remplacées par l'utilisateur

Le produit réel peut être légèrement différent de celui illustré.

2012/7-24-122 E/F

Veuillez lire et conserver ce quide d'entretien et d'utilisation.

# **IMPORTANTES CONSIGNES** DE SÉCURITÉ

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- Lire toutes les directives.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant d'y placer ou d'en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l'appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent quide.
- L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux à conserve, non recommandés par le fabricant peut occasionner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Garder mains et ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation pour réduire les risques de blessures graves ou de dommages. Utiliser une spatule, mais seulement lorsque l'appareil est arrêté.
- Les lames sont tranchantes. Manipuler avec soin.
- Pour réduire les risques de blessures, ne jamais fixer les lames sur la base sans avoir installer correctement le bocal.
- Toujours utiliser le mélangeur lorsque le couvercle est en place.
- Pour mélanger des liquides chauds, retirer la pièce centrale du couvercle.

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

### FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

Avertissement : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

- a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court (ou amovible) afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
- b) Il existe des cordons d'alimentation amovibles ou de rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence.
- c) Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou de rallonge plus long, il faut s'assurer que :
- 1) La tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que;
- 2) Lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches, et;
- 3) Le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

Note: Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de service autorisé.

### UTILISATION

Ce produit est destiné uniquement à une utilisation domestique.

### AVANT DE COMMENCER

• Retirez tout le matériel d'emballage et tout autocollant du produit.

- Retirez et conservez la documentation.
- Veuillez accéder au site web www.prodprotect.com/applica pour enregistrer votre garantie.
- Lavez toutes les pièces amovibles selon les instructions de la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE de ce manuel.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, puis séchez-le soigneusement.

### ASSEMBLAGE DU RÉCIPIENT

- 1. Retournez le récipient et posez-le à plat sur un plan ou une surface de travail
- 2. Placez le joint par-dessus le bloc de lame. Placez l'ensemble de lame et le joint dans l'orifice inférieur du récipient, en orientant les lames vers le bas.
- 3. Placez le socle du récipient sur le récipient et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré (B).
- 4. Retournez à nouveau le récipient.
- 5. Placez le couvercle et le capuchon du couvercle sur le récipient.
- 6. Déroulez le cordon d'alimentation de la zone de stockage située sous le

**Remarque:** ne branchez pas le cordon.

7. Placez l'ensemble du récipient sur le socle, en vous assurant de le presser fermement en position. (Le socle du récipient ne devrait pas dépasser de plus d'un huitième de pouce (3 mm) du rebord au sommet de la base (C). 8. Le mélangeur est maintenant prêt pour l'utilisation











## UTILISER VOTRE MÉLANGEUR

### Important

- Si l'appareil subit une surchauffe, débranchez-le, attendez 30 secondes, puis branchez-le à nouveau. Si l'incident se reproduit, répétez la procédure.
- Si l'appareil est laissé en marche pendant plus de 2 minutes, le moteur s'éteindra de lui-même. Si cela se produit, pressez n'importe quel bouton de vitesse pour reprendre le fonctionnement.
- La fonction PULSE cessera de fonctionner après 20 secondes. Si la fonction PULSE cesse de fonctionner, débranchez le cordon d'alimentation et laissez à l'unité 5 secondes pour se réinitialiser.
- La fonction à une touche ICE CRUSH fonctionne par 7 cycles de 2 secondes suivis de pauses de 2 secondes, soit 28 secondes au total.
- Assurez-vous que l'appareil est ÉTEINT.
- 2. Placez les aliments à mélanger dans le récipient, en versant les liquides en
- 3. Placez le couvercle sur le récipient. Assurez-vous que la fiche du couvercle du verre doseur est en place.
- 4. Placez le récipient sur le socle du mélangeur.
- 5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

Remarque: ne laissez pas un mélangeur en fonctionnement sans surveillance. Lors du mélange d'aliments solides tels que glace, fromage, noix ou fèves de café, gardez une main sur le couvercle pour maintenir le mélangeur en place.

6. Sélectionnez la vitesse correspondant le mieux à la tâche souhaitée (consultez le TABLEAU DES VITESSES).

- 7. Lorsque vous mélangez des mixtures épaisses telles que des frappés aux fruits, des boissons sportives et milk-shakes, pressez le bouton PULSE plusieurs fois pour commencer la procédure de mélange. Ne pressez pas le bouton PULSE plus de 5 secondes de suite. Cela permet de briser la glace et de répartir les ingrédients.
- 8. Pour ajouter des ingrédients alors que le mélangeur est en fonctionnement, soulevez le capuchon du couvercle et versez les ingrédients à travers l'ouverture.

**Important :** ne retirez pas le couvercle tant que le mélangeur est en fonctionnement

- 9. Une fois la tâche terminée, pressez le bouton PULSE/OFF. Assurez-vous que les lames ont entièrement cessé de tourner avant d'essayer de retirer le récipient du socle.
- 10. Pour retirer le récipient, saisissez la poignée et soulevez. Ne faites pas pivoter le récipient.
- 11. Retirez le couvercle pour permettre le versement.
- 12. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

### TRUCS ET ASTUCES DE MÉLANGE

- Découpez les aliments en morceaux d'une taille inférieure à trois quarts de pouce (2 cm) avant de les verser dans le mélangeur.
- Lors de la préparation d'aliments nécessitant plusieurs types d'ingrédients versez toujours les ingrédients liquides en premier.
- Si les ingrédients éclaboussent les côtés du récipient ou si le mélange est très épais, pressez le bouton OFF pour éteindre l'appareil. Retirez le couvercle et servez-vous d'une spatule en caoutchouc pour racler les côtés du récipient et répartir le mélange vers les lames. Remettez le couvercle en place et continuez à mélanger.

**Important :** le couvercle du mélangeur doit toujours être en place lorsque le mélangeur est en cours d'utilisation.

Attention : ne placez pas le récipient sur le socle tant que le moteur est en marche

- Le capuchon du couvercle peut contenir 1,5 oz (4,5 cl) de liquide et peut servir de mesure lors de l'ajout d'ingrédients tels que jus, lait, crème ou liqueur (E).
- Avant de préparer de la chapelure, de brover des noix ou de moudre du café, assurez-vous que le récipient est complètement sec.
- Lorsque vous utilisez la fonction PULSE, utilisez de brèves impulsions. Laissez aux lames le temps de s'arrêter entre deux impulsions. N'utilisez pas la fonction PULSE pendant plus de 20 secondes.
- Servez-vous du bouton PULSE pour commencer la procédure de mélange lorsque vous préparez des boissons contenant des glaçons : cela permet d'obtenir une texture plus lisse.
- La fonction PULSE peut être utile lorsque de courtes poussées de puissance sont nécessaires, par exemple lors de la préparation de frappés aux fruits ou de milk-shakes épais, lors du broyage de noix ou de la
- Il peut être utile de démarrer la procédure de mélange à des vitesses réduites et de n'augmenter la vitesse que si nécessaire.
- Pour arrêter le mélange, pressez le bouton OFF à tout moment.
- Lorsque vous mélangez des liquides chauds, laissez-les refroidir pendant 5 minutes avant de les mélanger. Avant de commencer à mélanger, retirez la fiche du couvercle du verre doseur, puis replacez-la en maintenant le côté ouvert incliné dans la direction opposée à la vôtre. Couvrez le couvercle d'un tissu pour éviter les éclaboussures et utilisez uniquement la vitesse la moins élevée (MIX). Ne mélangez pas plus de deux tasses et demie à trois tasses à la fois.
- N'utilisez PAS les ingrédients suivants dans le mélangeur :
- o Morceaux de nourriture congelée de grande taille
- o Aliments durs tels que navets crus, patates douces ou pommes de terre. n Os
- o Salami sec, pepperoni ou autres saucissons secs
- o Liquides bouillants (laissez refroidir pendant au moins 5 minutes avant de verser dans le récipient de mélange)
- Autres situations à éviter :
- o N'utilisez pas le mélangeur si le couvercle n'est pas placé sur le récipient de mélange.
- o Ne stockez pas d'aliments dans le récipient de mélange.
- o Ne remplissez pas le mélangeur au-delà de ses limites. (le mélangeur est plus efficace avec de petites quantités.)
- o N'utilisez pas la fonction PULSE plus de 5 seconds de suite. Relâchez le bouton PULSE pour permettre au mélangeur de se reposer un moment, puis continuez.

- o Ne faites pas tourner le mélangeur pendant plus de 30 secondes avec des aliments secs ou 2 minutes avec des liquides. Raclez les côtés du récipient de mélange si nécessaire avant de continuer.
- o N'utilisez pas le mélangeur si le récipient de mélange est écorné ou fissuré.
- Tâches non recommandées pour le mélangeur :
- o Fouetter de la crème
- o Battre des blancs d'œufs
- o Mélanger de la pâte
- o Réduire des pommes de terre en purée
- o Hacher de la viande
- o Extraire du jus de fruits ou de légumes

### **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez les réparations éventuelles à du personnel de dépannage qualifié.

- 1. Avant le nettoyage, éteignez l'appareil (OFF) et débranchez-le.
- 2. Saisissez la poignée du récipient de mélange et soulevez-le hors du socle.
- 3. Retirez la base du récipient en la faisant pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se détache.
- 4. Retirez le joint et l'ensemble de lame.

Attention : les lames sont acérées. Manipulez-les avec soin. 5. Retirez le couvercle et la fiche du couvercle du verre doseur.

6. Lavez les pièces amovibles à la main ou dans un lave-vaisselle. Placez le récipient de mélange sur la rangée inférieure et le reste des pièces uniquement sur la rangée supérieure.

### Important:

- ne placez pas les pièces du mélangeur dans un liquide bouillant.
- N'immergez pas le socle dans un liquide. Nettoyez la base avec un tissu humide et séchez-la soigneusement.
- Débarrassez-vous des taches persistantes en les frottant avec un tissu humide et un détergent non abrasif.

**Remarque :** si un liquide a été renversé sur le socle, nettoyez-le avec un tissu humide, puis séchez-le soigneusement. N'utilisez pas de tampons à récurer sur les pièces ou sur la finition.

# **NETTOYAGE RAPIDE**

Pour effectuer un nettoyage rapide, mélangez 1 tasse d'eau chaude et un filet de liquide vaisselle dans le récipient de mélange. Couvrez et mélangez à la vitesse MIX pendant environ 30 secondes. Jetez le liquide et rincez soigneusement le récipient.

### RANGEMENT

Pour faciliter le rangement, enroulez le cordon d'alimentation autour des supports sous le socle du mélangeur

### **BESOIN D'AIDE?**

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

### GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

### ¿Qué cubre la garantía?

• Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

### Quelle est la durée?

• Deux année(s) à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

### **Ouelle aide offrons nous?**

• Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

### Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

### Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit. • Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états

### ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects). Quelles lois régissent la garantie?

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.



©2012 Applica Consumer Products, Inc. Made in People's Republic of China. Printed in People's Republic of China. Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

### **BLACK & DECKER®**

is a registered trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.